


# Výkonné axiální ventilátory IP 55

## HCBT 900


15




### Typový klíč pro objednávání

H	C	B	T	/	4	-	4	0	0	/	H	B	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9					

- 1 – provedení: H = nástěnný
- 2 – označení série: C = Compact
- 3 – typ oběžného kola: F = plastové s pevnými, G = plastové s nastavitelnými, B = hliníkové s pevnými nebo nastavitelnými lopatkami
- 4 – motor: B = 1f 230 V, T = 3f 230/400V nebo 400 V
- 5 – počet pólů elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola
- 7 – úhel natočení lopatek (L = malý úhel, H = velký úhel)
- 8 – směr průtoku vzduchu: A = od motoru ke kolu (standard, neuvádí se), B = od kola k motoru
- 9 – speciální provedení (např. EExe II T3, II 2G EExe II T3,...)



DEF900 AN – mřížka sání pro  
HCBT/4-900 H (není součástí ventilátoru)



DEF901 AN – mřížka sání pro HCBT/6-900,  
HCBT/4-900 L (není součástí ventilátoru)

### Skříň

je z ocelového plechu, opatřeného černým epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Ventilátor nemá ochranou mřížku, je možno objednat.

### Oběžné kolo

je vyrobeno ze slitiny Al. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +40°C. Natočení lopatek je provedeno výrobcem.

### Motor

asynchronní, podle typu s kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry, povrchová úprava epoxidovým lakem. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +40°C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Čtyřpolové motory jsou vybaveny termistory typu PTC pro ochranu motorů.

### Regulace otáček

je možná jen pomocí frekvenčního měniče.

### Směr otáčení

je možno měnit. Se standardním oběžným kolem klesne při opačném smyslu otáčení průtok o cca 30%. Je možno objednat oběžné kolo pro opačný směr otáčení. Průtok vzdušní je standardně od motoru k oběžnému kolu.

### Svorkovnice

je standardně plastová. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna podle typu motoru na jeho čele nebo boku.

### Montáž

ventilátoru v každé poloze osy motoru.

### Hluk

emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5m), na straně sání.

### Příslušenství VZT



- DEF AN – ochranná mřížka sání
- PER – plastová samotřízná žaluziová klapka (kap. 7.1)
- TRK – kovová samotřízná žaluziová klapka (kap. 7.1)
- PR – plastová elektrická žaluziová klapka (kap. 7.1)
- TWG – protideštová žaluzie plastová (kap. 7.1)

### Příslušenství EL

- VR-MSK – vybavovací relé pro PTC čidla (kap. 8.2)
- VFKB – frekvenční měnič (kap. 8.1)
- PM 55/6 – revizní vypínač (kap. 8.1)
- WSW, WSD – přepínače směru otáčení (kap. 8.1)

Typ na stěnu	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	průtok (0 Pa) [m <sup>3</sup> /h]	výkon [kW]	napětí [V]	proud [A]	max. teplota [°C]	akustický tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]	schema	regulátor
HCBT/4-900 L-X	1420	35000	4,40	230/400	6,5	40	83	96	A121	X 200
HCBT/4-900 H-X	1400	45000	7,20	400	12,0	40	87	112	A121	X 200
HCBT/6-900 L-X	950	23500	1,40	230/400	3,3	40	74	88	A121	VFKB
HCBT/6-900 H-X	950	30000	2,40	230/400	4,0	40	78	95	A121	VFKB
HCBT/8-900 L-X	750	17500	0,72	230/400	1,6	40	69	85	A121	VFKB
HCBT/8-900 H-X	750	22500	1,10	230/400	2,6	40	72	92	A121	VFKB

# Výkonné axiální ventilátory IP 55 HCBT 900




15

Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktálových pásmech v dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
900/L	66	88	86	95	100	96	91	82
900/H	70	92	90	97	104	100	95	87



Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktálových pásmech v dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
900/L	61	75	79	87	90	89	83	72
900/H	65	79	83	91	94	93	87	76



Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktálových pásmech v dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
900/L	67	67	75	81	83	83	76	76
900/H	71	71	79	85	87	87	80	70



# Výkonné axiální ventilátory IP 65

## Typová řada COMPACT – obecné pokyny

### POPIS

HCF/TCB (COMPACT) – jsou axiální ventilátory, podle typu použitelné k montáži na stěnu nebo do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodu. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženosť oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení lítvi počasí. Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory lze regulovat transformátorovými a elektronickými regulátory otáček (fázově řízené regulátory otáček mohou způsobovat parazitní hluk ventilátoru). Pro ventilátory s proměným úhlem natočení lopatek platí, že tento výrobce nastavený úhel nemůže být měněn. Na objednávku je možno dodat ventilátory pro jiné napětí a frekvenci. K dispozici jsou také ventilátory v nevýbušném provedení ZÓNA 1 (SNV 2). Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.

15

### TRANSPORT

Ventilátor smí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šípkou směřující vzhůru naznačeno. Doporučujeme ventilátor dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození.

### ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu je nutno přezkoušet neporušenosť a funkčnost ventilátoru. Je třeba zkontrolovat, zda se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí a typ uvedený na štítku ventilátoru souhlasí s objednaným typem.

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaktu osoby nebo předmětu s oběžným kollem, je třeba instalovat ochrannou mřížku.

Při jakékoli revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb.

HCF/TCB (COMPACT) – motory ventilátorů mají krytí IP 65 (IP 55 se standardními motory). Třída izolace je F. Pracovní teplota okolí od -40 do +70°C (velikosti 800 a 1000 max +40°C). Motory je možno provozovat při obou směrech otáčení. Třífázové motory označené 400 V označené výrobcem umožňují regulaci otáček přepnutím vinutí do hvězdy nebo do trojúhelníku. Alternativně dodávané motory 230/400V lze provozovat jen v zapojení do hvězdy.

### MONTÁŽ

Po namontování a spuštění ventilátoru je třeba zkontrolovat správný směr otáček oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor přetížen a je třeba hledat závadu. Ventilátory jsou vybaveny podle typu tepelnou ochranou vinutí motoru termokontakty nebo termistory, která je vyvedena na samostatné svorky ve svorkovniči, což prakticky omezuje možnost poškození ventilátorů při přetížení. Svorky je třeba zapojit do příslušného zařízení, které zajistí vypnutí motoru, pokud se ochrana aktivuje. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamací poškozeného motoru.

Pokud dochází k působení tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu vzduchovodu na přítomnost cizích těles, případně zanesení nečistotami, které způsobují tření oběžného kola o skříň ventilátoru, dále kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinstalace. Skříň potrubního provedení nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

### ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru.


Motory ventilátorů jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1.

### Upozornění:

pracovní bod u všech typů axiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl s dostatečnou rezervou vzdálen od nepovolené oblasti. Minimální doporučená rezerva tlaku je 15 % z hodnoty  $P_{st}$  v pracovním bodě. Při provozování ventilátoru v nepovolené nestabilní oblasti je oběžné kolo periodicky namáháno parazitními momenty, což může vést k poruše ventilátoru. Z uvedeného důvodu doporučujeme soustavu navrhovat tak, aby ani v případě spouštění, vypínání, provozu nebo regulace nemohl ventilátor pracovat v nepovolené oblasti. Pokud soustava obsahuje elektricky ovládané klapky, je třeba, aby byly otevřeny před spuštěním ventilátoru, u ventilátorů větších výkonů (obvykle více jak 2 kW) doporučujeme konzultovat možnost rozběhu se sníženým záběrovým momentem (rozběh Y/D, softstartery apod.).

### Výkonnostní charakteristiky

$P_{st}$  v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzdich 20°C a tlak vzdichu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.



### Typový klíč pro objednávání nástenných ventilátorů HC..

H	C	F	T	/	4	-	4	0	0	/	H	A			
1	2	3	4		5		6		7		8	9			

- 1 (H) – Kompaktní axiální nástenný
- 2 (C) – Označení série
- 3 (F) – Plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, velikosti 250–630
- 3 (G) – Plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, sa mostatný náboj a listy, velikosti 250–630
- 3 (B) – Oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy
- 4 (T) – Třífázové provedení
- 4 (B) – Jednofázové provedení
- 5 (4) – Počet pólů elektromotoru
- 6 – Průměr oběžného kola
- 7 (H) – Úhel natočení lopatek (L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – Směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu, B – opačně)
- 9 – Údaje pro speciální konstrukční provedení (EEEx II T3, II 2G EEEx II T3,...)

### Typový klíč pro objednávání potrubních ventilátorů TC..


T	C	B	T	/	4	-	4	0	0	/	H	-	B	4	0	0	V	5	0	Hz		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11					

- 1 (T) – Kompaktní axiální potrubní
- 2 (C) – Označení série
- 3 (B) – Oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy (standardní provedení)
- 3 (F) – Plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, velikosti 250–630
- 4 (T) – Třífázové provedení
- 4 (B) – Jednofázové provedení
- 5 (4) – Počet pólů elektromotoru
- 6 – Průměr oběžného kola
- 7 (H) – Úhel natočení lopatek (L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – Směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu, B – opačně)
- 9 – Napětí (jednofázové 230 V, třífázové 230/400 V, třífázové 400 V)
- 10 – Frekvence
- 11 – Údaje pro speciální konstrukční provedení (EEEx II T3, II 2G EEEx II T3,...)

# Výkonné axiální ventilátory IP 65

## Typová řada COMPACT – obecné pokyny

A121



připojení ventilátoru k síti, volba zapojení podle štítku na dodaném motoru